



JTG-ZW-5i

Detector de Chama UV Endereçável

➤ DESCRIÇÃO GERAL

Os produtos de alarme de incêndio série 5Ei são para gestão do sistema e controle inteligente de informação de incêndio. Todos os componentes de comunicação do sistema tem processador CPU, e o detector pode distinguir automaticamente fogo de acordo com o valor do alarme de incêndio pré-determinado. O painel de alarme e o detector de incêndio comunicam-se por dois fios com tecnologia de transmissão de largura de pulso de corrente que garante a comunicação exata e faz a taxa de alarme falso diminuir ao nível mais baixo.

➤ CARACTERÍSTICAS

- Estrutura superfina e design de baixo consumo de energia;
- Processador CPU incorporado que distingue automaticamente alarme de incêndio;
- Comunicação por 02 fios, polarizado;
- Possui LED de indicação de supervisão e alarme;
- Adota Programador de Endereços portátil, não usa dip's para marcação de endereços.

➤ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de trabalho	18 ~ 26 Vcc
Corrente em repouso	≤ 2.5mA
Corrente em atividade	≤ 2.8mA
Temperatura de trabalho	-10°C ~ +55°C
Distância de detecção	10 metros
Dimensões	104 x 40mm
Peso	100g
Cor	Branca
Grau de proteção	IP42
Umidade relativa	≤ 95%

➤ MANUAL DE INSTRUÇÕES

- A instalação do JTG-ZW-5i detector de chama UV endereçável é composta por base e detector.
- Antes de fixar o detector no local, faça o endereçamento utilizando o programador de endereços:
- Instale a garra jacaré com plug P2 no programador e ligue no detector, respeitando a polaridade borne 1 = T+ (vermelho) e borne 3 = T- (preto), ligue o programador, digite o número desejado e pressione W.A "Escrever endereço", então visualize na tela de LED a palavra "OK";

- Instale primeiro a base no local, fixe os cabos de comunicação nos terminais 1 = T+ e 3 = T-. Em seguida, encaixe o detector na base. A base DB3100 possui parafusos sobressalentes, mas sem aplicação;
- Realize o registro do detector na central de alarme de incêndio conforme manual da central SKY FIRE;
- LED piscando = supervisão. LED aceso = alarme.



SKYFIRE

PRODUTOS E SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO



Suporte Ribeirão Preto

(16) 99792-5431

(16) 99754-1892

Suporte São Paulo

(11) 96410-5319

www.skyfire.com.br